EDGE™ 1.1+
BY VOLFONI®

Manuel d'utilisation

LUNETTES 3D
DLP®-Link™



VOLFONI®
CREATIVE 3D TECHNOLOGY

MUV110062-V1R2 Notice française EDGE 1.1 DLP-Link™

VUE D'ENSEMBLE

Les lunettes 3D DLP-Link Volfoni fonctionnent uniquement avec les téléviseurs et les projecteurs DLP 3D Ready.

Principales caractéristiques

- Synchronisation par DLP-Link™
- Lunette chic et solide
- Grand angle de réception
- Pile aisément remplaçable (CR2032)
- Pièce de nez en caoutchouc
- Configuration optimale du circuit électronique
- Certifié CE

Caractéristiques du produit



Matériel requis pour utilisation du système DLP-Link

- Contenus 3D (films 3D, jeux, etc.)
- Lecteur 3D (PC 3D Ready, lecteur Blu-ray, etc.)
- Logiciel de lecture 3D (requis seulement pour visionner des films 3D sur PC 3D)
- Ecran 3D DLP-Link (projecteur/TV 3D Ready DLP-Link)
- Lunettes 3D DLP-Link

COMMENT UTILISER LES LUNETTES ?

Mettez votre lecteur, ainsi que votre écran/moniteur en mode 3D et allumez les lunettes en appuyant sur le bouton d'alimentation. Vous êtes maintenant prêt à visionner votre contenu en 3D.

Mettre les lunettes en marche :
Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois, la LED rouge va s'allumer pendant 1,5 secondes et les verres à cristaux liquides vont s'obscurcir une fois.

Eteindre les lunettes :
Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 1,5 secondes la LED rouge et les verres à cristaux liquides vont clignoter trois fois, puis les lunettes vont s'éteindre.

**** Arrêt automatique :*** *Les lunettes vont s'éteindre automatiquement après cinq minutes sans réception du signal DLP-Link™. Lorsque les lunettes vont s'éteindre la LED rouge et les verres à cristaux liquides vont clignoter trois fois.*

Avertissement de batterie faible :
Lorsque le seuil de la batterie devient critique, la LED rouge va clignoter cinq fois en une fois par seconde lorsque vous allumez les lunettes, puis la LED rouge va clignoter une fois par seconde continuellement. Merci de regarder dans la section suivante la manière de remplacer la pile.

CHANGER LA BATTERIE

Lorsque la batterie n'a plus que deux heures d'autonomie, la LED rouge clignotera une fois par seconde continuellement seulement quand les lunettes sont allumées. Pour une meilleure performance, veuillez remplacer la pile à ce moment là.

Vérifiez que la pile soit dans le bon sens





CLÉ
Pour débloquer le compartiment de la pile



ETAPE 1

Insérer l'outil dans le trou situé en dessous à droite de la lunette jusqu'à ce que vous entendiez un "**click**" de verrouillage.



ETAPE 2

Tirer le tiroir pour sortir la pile.



ETAPE 3

Réinsérer la pile en poussant jusqu'à ce que vous entendiez le **"click"** de vérouillage.

Note: Vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstacle au capteur IR pendant la projection 3D
Note 2 : A moins de 3h d'autonomie, les verres vont se mettre à clignoter toutes les secondes pour indiquer qu'il faut changer la pile. Il est recommandé de vérifier la pile avant d'utiliser les lunettes

Ces paramètres sont uniquement à titre informatif. Ils peuvent être adaptés si nécessaires

Obturateur	Cristal Liquide
Fall time	0.2 ms
Rise time	1.8 ms
Contraste	1000 :1
Transmission	38+/-2%
Lumière résiduelle	16,5%
Chromaticité	Color correction not mandatory
Synchronisation	Signal DLP®-Link™
Poids (incluant la pile)	58 grammes
Pile	Changeable
Type de pile	CR2032
Durée de vie	52 heures
Température d'utilisation	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à 75°C

Synchronisation à toutes les fréquences jusqu'a 144Hz (triple flash)

Avertissement

Avant d'utiliser les lunettes, pensez à lire la notice d'utilisation et les avertissements suivants. Une utilisation incorrecte des lunettes peut entraîner des problèmes de santé.

Avertissement – Aucun objet à proximité

Un mouvement involontaire ou une réaction surprise due au visionnement d'une vidéo 3D peut engendrer la casse d'objets à proximité du spectateur voir même le blesser.

Précaution

1. Les lunettes 3D sont conçues uniquement pour regarder du contenu 3D. Ne pas utiliser les lunettes pour un autre usage que celui-ci. Ce sont ni des lunettes de correction, ni des lunettes de protection solaire.
2. Les lunettes sont alimentées par une pile au lithium et dioxyde de manganèse de type CR2032. Veillez à remplacer la pile déchargée avec une pile de type identique ou équivalent et installez la en respectant la polarité.
3. Tenez les lunettes par la monture, afin de préserver les verres des traces de doigts et des rayures.
4. Conservez vos lunettes dans un endroit sec à une température intérieure ordinaire. Des températures extrêmes peuvent provoquer un dysfonctionnement et réduire la durée de vie de la pile. Veillez à conserver vos lunettes à l'abri de la lumière.
5. Manipulez les lunettes avec précaution, les verres à cristaux liquides sont fragiles et peuvent être endommagés si les lunettes sont tordues ou pliées.
6. Ne pas démonter, réparer, ou modifier les lunettes vous-mêmes.
7. Ne pas utiliser les lunettes si vous détectez une fissure sur les verres.
8. Certaines sources lumineuses et lumières fluorescentes peuvent causer un scintillement des verres. Veillez à éteindre toutes sources lumineuses parasites lorsque vous utilisez les lunettes.
9. Nettoyez les verres avec un chiffon doux et propre. Veillez à utiliser un tissu non pelucheux et à enlever toute la poussière avant de nettoyer.

Avertissement – Non recommandé pour les femmes enceintes et enfants en bas âges

Les lunettes ne sont pas conçues pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Ces types de personnes sont plus exposés aux effets potentiels de la 3D.

Avertissement – Risque d'étouffement

Gardez les lunettes hors de portée des enfants en bas âges, pour éviter tous risques d'ingestions et d'étouffements.

Avertissement – Epilepsie

Certaines personnes peuvent avoir des crises épileptiques ou une perte de conscience momentanée en raison de l'exposition à des flashs lumineux, y compris ceux pouvant apparaître dans les images de la télévision et des jeux vidéo. Même les personnes n'ayant pas d'antécédent de santé peuvent ressentir un état épileptique non diagnostiqué.

Si vous ou un membre de votre famille ont déjà eu des symptômes liés à l'épilepsie, veillez à consultez un docteur avant de visionner un contenu 3D. Nous recommandons aux personnes qui ressentent les symptômes suivants de stopper le visionnage immédiatement :

1) Vertige,
2) Vision altérée,
3) Tic à l'œil ou au visage,
4) Confusion,
5) Désorientation,
6) Perte de conscience,
7) Mouvements involontaires,
8) Convulsions,
9) Nausées

Nous encourageons les parents à surveiller leurs enfants lors de l'utilisation des lunettes.

Avertissement – Fatigue oculaire

Certaines personnes ont rapporté des étourdissements, maux de tête, ou fatigue oculaire en visionnant des images 3D. Arrêtez le visionnage si vous ou vos enfants ressentent un de ces états. N'hésitez pas à consulter un docteur si la fatigue oculaire persiste.

Vous pouvez réduire les effets de la fatigue oculaire grâce à ces quelques précautions :

>> Ne regardez pas de contenus 3D lorsque vous êtes fatigué ou malade.

>> N'utilisez pas les lunettes 3D pendant une période prolongée sans faire de pose.

>>Réduire les paramètres de profondeur de la 3D avant d'utiliser les lunettes.

>> Utilisez les lunettes 3D avec un taux de rafraichissement de 100Hz ou plus.

Accessoires – Vendus séparément

Clé d'ouverture du compartiment de la pile

Compartiment de la pile

Lingettes nettoyantes antibactériennes

Piles (CR2032)

Sac housse

Branches tailles S et L

VOLFONI SAS
29, rue Jean Jacques Rousseau
75001 Paris
France

VOLFONI GmbH
Erzgießereistraße 38
80335 München
Germany

VOLFONI Ltd
21, Tower one
Lippo center 89,
Queensway
Hong-Kong

VOLFONI Inc
3450, Cahuenga Bd West.
UNIT 504
Los Angeles, CA, 90068
USA

VOLFONI Ltd.
90 Long Acre
Covent Garden
London
WC2E 9RZ
UK

VOLFONI Iberia, S.L.
Ronda Guglielmo Marconi, 4
46980 Paterna (Valencia)
Spain

support@volfoni.com
contact@volfoni.com

www.volfoni.com